



# ENTRETIEN DE VOTRE PIÈCE

## 🌸 FICHE D'ENTRETIEN – GILET PAULETTE

### MATIÈRES :

70% POLYACRYLIQUE  
12% POLYAMIDE  
9% LAINE  
9% VISCOSE

MATIÈRE DOUCE, CHAUDE, LÉGÈRE, QUI NÉCESSITE UN ENTRETIEN DÉLICAT POUR CONSERVER SON VOLUME ET ÉVITER LE BOULOCHAGE.

### ORIGINE :

CONFECTIONNÉE EN ITALIE ✔

### ENTRETIEN RECOMMANDÉ

#### ♦ LAVAGE:

LAVAGE À LA MAIN RECOMMANDÉ, À L'EAU FROIDE (MAX. 20–30°C).  
SI LAVAGE MACHINE :  
PROGRAMME LAINE OU DÉLICAT.  
TEMPÉRATURE FROID / 20°C MAX.  
ESSORAGE MINIMAL (400–600 TOURS/MIN).  
UTILISER UNE LESSIVE SPÉCIALE LAINE OU TEXTILES DÉLICATS.  
NE JAMAIS FROTTER NI TORDRE LE GILET POUR NE PAS L'ÉTIRER.

#### ♦ SÉCHAGE:

SÉCHAGE À PLAT IMPÉRATIF, SUR UNE SERVIETTE PROPRE POUR ÉVITER LA DÉFORMATION.  
NE PAS SUSPENDRE (RISQUE D'ALLONGEMENT).  
ÉVITER TOUTE SOURCE DE CHALEUR DIRECTE (RADIATEUR, SOLEIL FORT).  
SÈCHE-LINGE INTERDIT.

#### ♦ REPASSAGE:

GÉNÉRALEMENT INUTILE POUR CE TYPE DE MAILLE.

### SI NÉCESSAIRE :

REPASSAGE À TRÈS BASSE TEMPÉRATURE (OPTION LAINE).  
AVEC UN LINGE HUMIDE ENTRE LE FER ET LE GILET.  
OU UTILISER UNE VAPEUR LÉGÈRE À DISTANCE.

## 🌸 ENTRETIEN COURANT POUR ÉVITER LES BOULOCHES :

ÉVITER LE FROTTEMENT AVEC SACS OU CEINTURES.  
RETIRER LES PELUCHES AVEC UN RASOIR SPÉCIAL TEXTILE (JAMAIS AVEC UN RASOIR CLASSIQUE).  
AÉRER APRÈS USAGE POUR ESPACER LES LAVAGES.

#### 🗑 RANGEMENT:

PLIER LE GILET PLUTÔT QUE LE SUSPENDRE.  
CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE.  
EN SAISON CHAUDE, STOCKER DANS UNE HOUSSE RESPIRANTE.

### ✗ À ÉVITER ABSOLUMENT:

JAVEL  
LAVAGE À HAUTE TEMPÉRATURE  
SÉCHAGE MACHINE  
ESSORAGE FORT  
SUSPENSIONS SUR CINTRE  
REPASSAGE DIRECT ET CHAUD

### 💡 ASTUCE JACQUALINE :

POUR RAVIVER LE GONFLANT ET LA DOUCEUR DE VOTRE GILET PAULETTE, JACQUALINE RECOMMANDE D'UTILISER UNE BRUME TEXTILE LÉGÈREMENT PARFUMÉE, VAPORISÉE À 20–30 CM, PUIS DE SECOUER DÉLICATEMENT VOTRE MAILLE POUR LUI REDONNER SON VOLUME NATUREL.  
CETTE ASTUCE PERMET AUSSI D'ESPACER LES LAVAGES ET DE PROLONGER LA DURÉE DE VIE DU GILET.

JACQUALINE